

## SK-DTV133JWBホテルモード機能について

### **電源投入時ソース選択**

電源投入時に、立ち上がる入力ソースを選択できます。  
ソースは、テレビ、ビデオ、S-ビデオ、PC、HDMI1とHDMI2から選択するか、  
OFF設定の場合には電源を切る前に選択していた入力ソースで立ち上がります。

### **入力ソース固定**

ON 設定時、入力ソースが固定され、リモコン及び本体タッチセンサーでの入力切替を無効にします。

### **電源起動モード**

AC電源を接続して、コンセントの抜き差しや停電・室内フロア電源のON/OFFなどの状態から、  
テレビが復帰した際の状態を設定する機能です。  
モード1、モード2、OFF設定の3つが用意されています。

### **タッチキー・ロック**

テレビ本体側面のタッチキーをロックする機能です。

### **リモコン・ロック**

リモコン本体をロックします。  
リモコン全てが無効になる場合と、機能が限定して利用できるようになります。

### **メニュー・ロック**

リモコンや本体タッチキーから、テレビのOSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)でのメニュー表示を  
ロックする機能です。

### **テレビメニュー・ロック**

リモコンのTVメニューボタンをロックし、TVメニュー設定の制限を行うことができます。

### **ブルーバック設定**

入力ソースがテレビ以外の時に、「入力信号なし」と表示する際のバックグラウンドのブルーバック設定を  
ON/OFFする機能です。

### **最大音量制限**

変更できる音量の最大値を設定する事ができます。  
一定音量以上に増大できないなどの制限を行うことができます。

### **起動時音量設定**

テレビ電源を入れた時の音量を、毎回設定した値にする事ができます。

### **起動時チャンネル設定**

テレビ電源を入れた時のテレビチャンネルを、毎回設定したテレビチャンネルにする事ができます。