

SK-DTV133JWBホテルモード機能について

電源投入時ソース選択

電源投入時に、立ち上がる入力ソースを選択できます。
ソースは、テレビ、ビデオ、S-ビデオ、PC、HDMI1とHDMI2から選択するか、
OFF設定の場合には電源を切る前に選択していた入力ソースで立ち上がります。

入力ソース固定

ON 設定時、入力ソースが固定され、リモコン及び本体タッチセンサーでの入力切替を無効にします。

電源起動モード

AC電源を接続して、コンセントの抜き差しや停電・室内フロア電源のON/OFFなどの状態から、
テレビが復帰した際の状態を設定する機能です。
モード1、モード2、OFF設定の3つが用意されています。

タッチキー・ロック

テレビ本体側面のタッチキーをロックする機能です。

リモコン・ロック

リモコン本体をロックします。
リモコン全てが無効になる場合と、機能が限定して利用できるようになります。

メニュー・ロック

リモコンや本体タッチキーから、テレビのOSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)でのメニュー表示を
ロックする機能です。

テレビメニュー・ロック

リモコンのTVメニューボタンをロックし、TVメニュー設定の制限を行うことができます。

ブルーバック設定

入力ソースがテレビ以外の時に、「入力信号なし」と表示する際のバックグラウンドのブルーバック設定を
ON/OFFする機能です。

最大音量制限

変更できる音量の最大値を設定する事ができます。
一定音量以上に増大できないなどの制限を行うことができます。

起動時音量設定

テレビ電源を入れた時の音量を、毎回設定した値にする事ができます。

起動時チャンネル設定

テレビ電源を入れた時のテレビチャンネルを、毎回設定したテレビチャンネルにする事ができます。