

<b>入力初期選択：電源ON時の入力を指定します（6種類の設定が可能）。</b>	
選択	オフ：設定なし。電源OFF前に視聴していた入力（チャンネル）に指定します。 ATV：アナログに指定します。項目で選択されたチャンネルになります。 DTV：地デジに指定します。項目で選択されたチャンネルになります。 AV：ビデオに指定します。 D端子：D端子に指定します。 HDMI：HDMIに指定します。 PC：PC入力に指定します。
<b>入力選択ロック：現在受信している入力にソースを固定します。</b>	
選択	オフ：設定なし オン：固定。リモコンで他の入力への切り替えはできません。 本体のキーで他の入力への切り替えができます。但し、項目が「オフ」の場合のみ有効です。
<b>AC選択ロック：ACアダプター接続通電時に電源がオン/スタンバイになるよう設定します。</b>	
選択	オフ：設定なし ACアダプター接続通電時に前回の状態（オン/スタンバイ）を保持します。 モード1：ACアダプター接続通電時に自動的に電源がオンになります。 モード2：ACアダプター接続通電時にはスタンバイ・モードになります。
<b>KPDロック：本体上面のボタンの操作を制限します。</b>	
選択	オフ：設定なし モード1：本体電源ボタンのみ有効 モード2：全ボタン無効
<b>リモコンロック：リモコン操作ボタンの制限をします。</b>	
選択	オフ：設定なし モード1：ロック設定した場合、電源、チャンネル+・、ボリューム調整のみ有効 モード2：全ボタン無効、但し、ホテルモードのみ有効
<b>メニューロック：メニューが表示されないよう設定します。</b>	
選択	オフ：設定なし オン：メニューロック機能使用時、OSDは使用できません。
<b>ATVのブラック設定：アナログTVで信号が弱い或いは無信号の場合の表示を設定します。</b>	
選択	オフ：設定なし オン：アナログTVで信号が弱い或いは無信号の場合、スクリーンを黒にします。
<b>消音設定：消音設定を行います。</b>	
選択	オフ：設定なし オン：本体スピーカー&イヤホン音量をゼロ（消音）状態にします。
<b>音MAX設定：最大音量を設定します。</b>	
選択	オフ：設定なし 1-10：最大音量ボリュームを10段階（6-60）で設定可能（1段階=6、例：6に設定、音MAX=6*6=36）
<b>音初期設定：電源ON時の音量を設定します。</b>	
選択	オフ：設定なし 1-60：電源ON時の音量を1～60の間で設定可能
<b>アナログ CH初期設定：電源オン時に表示するチャンネルを設定します。</b>	
選択	オフ：設定なし アナログに切り換える場合に電源オフ前に視聴していたチャンネルとなります。 オン：設定したチャンネルを電源オン時に表示します
<b>デジタル CH初期設定：電源オン時に表示するチャンネルを設定します。</b>	
選択	オフ：設定なし 地デジに切り換える場合に電源オフ前に視聴していたチャンネルとなります。 オン：設定したチャンネルを電源オン時に表示します。